

ONE STEP BOND KOTE

Jednosložkový cementový systém přípravy povrchu pro bazénové stěrky



VÝHODY:

- Vynikající přilnavost
- Eliminuje dlouhou přípravu
- Zabraňuje odlamování stěrky
- Šetří náklady na práci
- Bezproblémové zazimování

OMEZENÍ:

Všechny materiály a povrchy, které mají být pokryty, by měly zůstat nad 4,4 °C, nebo nižší než 38 °C nejméně 24 hodin před a 72 hodin po nanesení. Neaplikujte za deště nebo při extrémně vysoké vlhkosti ve vzduchu. Bazénová stěrka by měla být aplikována na One Step Bond Kote nejpozději do 14 dnů. Po této době musíte nátěr opakovat. **NEPOUŽÍVEJTE NÁTĚR PŘES MALBU, VINYL A SKLOLAMINÁT.**

BALENÍ:

One Step Bond Kote je balen v 30 kg voděvzdorných pytlích.

One-Step Bond Kote je unikátní super polymer-modifikovaná jednosložková cementová základová stěrka, která obsahuje technologii suché pryskyřice, eliminuje potřebu tekutých přísad. One-Step Bond Kote je ideální podklad pro mechanické lepení bazénové stěrky přes stávající betonové omítky nebo nové betonové povrchy.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Zkontrolujte všechny povrchy na duté oblasti a odstraňte odlepující se materiály nebo stávající uvolněnou stěrku. Řasy, plísňe a houby musí být odstraněny chlórovým roztokem. Pokud tak neučiníte, bude to mít za následek změnu barvy nové stěrky a následné selhání/odlupení od povrchu stěny nebo podlahy (delaminace). Pokud je povrch nezvykle měkký, pomalovaný, nebo se odlupuje a odpadává, pak musí být povrch silně zbroušen nebo očištěn tlakovou vodou nebo pískováním. Po odstranění nečistot pečlivě všechny povrchy omyjte vodou. Vodu odčerpejte z bazénu. Poznámka: Věnujte zvláštní pozornost bazénům které jsou pod hladinou podzemní vody ohledně jejich těsnosti.

MÍCHÁNÍ:

Na jeden pytel One Step Bond Kote by mělo být použito přibližně 5.7 až 6.1 litrů čisté pitné vody. Pomalu přidávejte prášek do vody a pokračujte v míchání po dobu 2 až 4 minut, dokud směs nemá konzistenci hladkého těstíčka. Nechte směs stát po dobu 5 minut a pak před nanášením důkladně promíchejte.

APLIKACE:

Pro zkontrolování správné konzistence základové stěrky použijte jakoukoli svislou stěnu. Jakmile je One Step Bond Kote smíchaný tak aby po stěně nestékal a dal se válečkem nanášet, ihned naneste smíchaný materiál na povrch. Nechte nanesený materiál stát přibližně jednu minutu a pak válečkem znovu po naneseném povrchu přejeďte. Pokračujte v tomto procesu po celém bazénovém povrchu včetně dna tak, aby byla všude nanesena stejná tloušťka a aby neprosvítal betonový povrch bazénu přes nanesenou vrstvu One Step Bond Kote.

SCHNUTÍ:

Minimální čas schnutí je dosažen po 6 hodinách. Doba schnutí se může lišit v závislosti na atmosférických podmínkách. Pro dosažení nejlepších výsledků vyčkejte 24 hodin před nanesením bazénové stěrky.

NANÁŠENÍ STĚRKY:

Lehce posíkejte připravený a suchý One Step Bond Kote čistou vodou kvůli hydrataci povrchu. Ujistěte se, že na povrchu nejsou žádné nečistoty. Pak aplikujte bazénovou stěrku.

POKRYTÍ:

Jeden 30 kg pytel pokryje 18 až 23 čtverečních metrů plochy.

ČIŠTĚNÍ:

Ruce, nástroje a nádoby očistěte teplou mýdlovou vodou.

